

non faranno inutili, e che sono consentanei alla materia, di cui ho intrapreso di parlare.

Tre qualità di Sabbione, o Arena servono nelle Fabbriche per formare l'impasto delle Calce. Una è detta di Cava; e questa è la peggiore nei nostri Paesi, a differenza di quella descritta da Palladio al lib. 7. Capo III, Si ritrova nelle nostre campagne; ma generalmente è di colore rossiccio, essendo mescolata con terra, anzi per lo più di materia terrea. Questa qualità fa perdere l'attività della Calce; e quindi non se ne deve prevalere, che in caso di necessità, avvertendo ancora di metterne colla Calce meno sia possibile, impedendo essa la coesione, e la costruzione dei muri facili riescono allo slegamento, e deboli alla resistenza. I Pratici consigliano giudiziosamente nel caso di doverse ne servire di lavarla nell'acqua, ripiego ottimo. L'altra qualità è quella di Torrente di color biancastro, e quanto più sarà granita, e netta dalle parti terree, riesce più omogenea alla calce, contribuendo moltissimo alla consistenza, e collegamento. Oltre di ciò ella è di una somma economia nelle fabbriche, mentre l'impasto per costruire la muraglia si può fare con quattro parti di Sabbione, ed una di Calce, a differenza della prima qualità, con cui l'impasto sarà debole ancora in parti

ti